

weber.therm 346

Klebeschäum

Klebeschäum in dem Wärmedämmverbundsystem weber.therm B 100 und B 200.

Produktsteckbrief

— Zur Verklebung von EPS-Dämmplatten

Produktvorteile

- Geringe Nachdehnung
- Hohe Ergiebigkeit
- Frei von FCKW, HFCKW und HFKW

Produktbeschreibung

weber.therm 346 ist ein werksmäßig hergestellter, feuchtigkeithärtender Polyurethan-Schaum. Im System eingestuft in die Baustoffklasse B1.

Anwendungsgebiet

Klebeschäum für die Wärmedämmverbundsysteme **weber.therm B 100 | B 200**.

Produkteigenschaften

- Hohe Standfestigkeit
- Geringe Nachdehnung
- Überarbeitbar nach ca. 2 Std
- Klebefrei nach ca. 10 Min
- Schneidbar nach ca. 40 Min
- Voll belastbar nach ca. 24 Std

Verbrauch/Ergiebigkeit

Kleben ca. 4-5 m²/750 ml Dose

Technische Werte

Zusammensetzung Polyurethanpräpolymer

Lagerung

Lagerung mind. 9 Monate
Lagerbedingungen Im ungeöffneten Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+ 5 bis + 30 °C).

Verarbeitung

Untergründe

auf Dämmung

weber.therm 346

Klebeschaum

Untergrundvorbereitung

- Alle Untergründe müssen eben, fest, trocken, risse- und staubfrei sowie frei von Trennmitteln sein. Gegebenenfalls ist der Untergrund gründlich zu reinigen.
- Trockene Untergründe müssen ggf. befeuchtet werden.
- Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN 18 202 "Toleranzen im Hochbau" entsprechen.
- Evtl. vorhandene Altanstriche müssen zu mind. 70% entfernt werden.
- Bei kritischen Untergründen Haftzugprobe durchführen.

Verarbeitung

- Die Dose vor jedem Gebrauch 20 bis 30 mal schütteln, dann auf eine Schaumpistole schrauben.
- Beim Auftragen des Klebeschaums muss die Klebepistole mit Abstand zur Dämmplatte geführt werden.
- Der Klebeschaum ist so zu verteilen, dass nach dem Andrücken mindestens 40% der Fläche mit dem Untergrund verklebt ist. (Rahmenförmig mit eingesetztem "W" bei einer Kleberschichtdicke von ca. 10 mm)
- Die Dämmplatten werden sofort danach mit leichtem Druck an die Wand gebracht.
- Während der offenen Zeit des Klebeschaums werden die Dämmplatten mit einer Latte ausgerichtet (nicht klopfen).
- Zum optimalen Ausrichten und Fixieren der Platten bis zum Abbinden des Klebeschaums empfehlen wir die Verwendung von **weber FlexFix** Kleberingen.

Allgemeine Hinweise

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Klebeschaums darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken (mindestens 3° C über Taupunkt bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 90%). Die max. Verarbeitungstemperatur beträgt 35° C

Verschmutzungen mit PU-Reiniger oder geeignetem Lösungsmittel entfernen

Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

weber.therm 346 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Fremdüberwachung und Eigenüberwachung

Besonderheiten

Es dürfen nur Polystyrol-Dämmplatte mit Nut und Feder zum Einsatz kommen

Wird die Schaumstruktur beim Verlegen der Dämmplatten zerstört, sind die Platten neu zu verkleben

Sicherheitshinweise beachten!

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Dose	0,75 Liter	12 Dosen / Karton

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner