


## Detailskizze 1.808

Abdichtung von Betonfertigteilkellern  
(Elementwände) mit weber.tec Superflex 10  
gegen aufstauendes Sickerwasser  
Fugenabdichtung nach WU-Richtlinie mit AbP



- 1 ROOFMATE SL-A
- 2 weber.tec Superflex 10
- 3 weber.sys 982 (Montaplast B-Folie)  
als Verstärkungseinlage
- 4 weber.sys 986 (Hohlkehlelement)

- 5 Betonfertigteile
- 6 Ortbetonverguss
- 7 Kapillardichtung weber.tec Superflex 10
- 8 Bodenplatte aus WU-Beton  
Prinzip "Weisse Wanne"